

Nastavení snímače Honeywell MS5145 pro práci v Money S3

1. Tímto kódem přepnete snímač do továrního nastavení



2. Tímto kódem nastavíte emulaci rozhraní RS-232

