

Nastavení snímače Honeywell 1400g pro práci v Money S3

1. Tímto kódem přepnete snímač do továrního nastavení



2. Tímto kódem nastavíte emulaci rozhraní RS-232



3. Následujícími kódy nastavíte CR a LF sufix pro správnou funkčnost snímače





K9K



K9K



KDK



KDK



KDK



KAK



MNUSAV.